

- 3. Remove the air inlet grill. Remove and examine the foam pre-filter. If it has collected a noticeable amount of dust or int, remove it from the left of the grill and wash it in warm soapy water. Rinse and drip dry the pre-filter thoroughly before replacing it into the inlet of the grill.

  4. With the front grill removed, check the condition of the filter. If the filter is drify, remove the used cartridge and properly disposof it. Do NOT by to wash and re-use the filter. Replace with a new filter, removing the protective polybag before inserting into the air cleaner.

NOTE: The side with the white filter should face inward

- Units which have an indicator light must be reset once the filter has been replaced. Reset indicator by inserting a small object (such as a pin or paperclip) into the hole marked RESET.
- Filter Life Under normal conditions of continuous use, the filter will operate efficiently for 2-3 months.

Replacement filters are available from your local supplier or by calling 1-800-253-2764.

Air Cleaner Filter Quantity
Model # Needed Filter Description BAPF29 General purpose & carbon BAPF29

### TROUBLESHOOTING

## Unit will not operate

- SOLUTION Check to make sure the unit is plugged in.
- Check to make sure the unit is on by turning the power knob to the ON position
- turning
- Decreased airflow
- Check the filters to see if they are in good condition and if they need to be changed.
   Check to ensure nothing is blocking air inlet and filtered air outlet.

## SERVICE INSTRUCTIONS

- SERVICE INSTRUCTIONS

  1. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.

  2. If you need to exchange the unit, please return it in its original carton, with a sales receipt, to the store where you purchased it. If you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase, please see the enclosed warranty.

  3. Should your Ar Cleaner require service, please call 1-800-253-2764 in North America for further assistance.

- If you have any other questions or comments, feel free to write to us:

● BICINAIRE
Consumer Service Department
32B Spur Drive
EI Paso, TX 79906
Visit our website at www.bionaire.com

### AIR CLEANER SAFETY

## PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

  Read all instructions before using appliance.

  To avoid fire and shock hazard, plug the air cleaner and EnviroCheck\* Wireless Air Quality Center directly into 120V AC electrical outlets.

  If the filter is covered by a bag when shipped: remove plastic bag before use.
- Keep the cords out of heavy traffic area. To avoid fire hazard NEVER put cords under rugs, near heat registers, radiators, stoyes or heaters
- To protect against electrical hazards DO NOT immerse in water or other liquids. Do not use near water.

- wafer or other liquids. Do not use near water.

  Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or disabled persons. 
  Aways umplut het air cleaner or EnviroCheck\* Wireless Air Custily Center before moving it, opening the grill, changing the filters, cleaning the IR Lens or whenever the appliances are not in use. Be sure to pull by the plug and not the cord. 
  NEVER drop or insert any object into any openings. 
  Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. If motor fan fast to rotate, after the appliance method in the proposed or damaged in any manner. Return appliance to manufacture for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
- ment or repair.

  Use appliance only for the intended household use as described in this manual. Any other use not recommended to the manufacturer may cause fire, electrical shock or injury to the manufacturer may cause fire, electrical shock or injury to the manufacturer may cause fire, electrical shock or injury to the manufacturer may cause hazards.

  Do not use outdoors.
- Never block the air openings, or place on soft surface, such as bed or sofa, as this could cause the unit to tip over thus blocking the air intake opening. EnviroCheck\*\* Wireless Air Quality Center should only be used in a room with temperatures between 40°F and 110°F.
- in a room with temperatures between 40° F and 110° F. Keep appliances away from heated surfaces and open flames. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on these appliances. Doing so will void the warranty. The inside of these appliances contain no user services ble parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
- sonnel only.

  WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, DO NOT use these appliances with any solid-state speed contro

IWU (2) YEARS FULL WARKANIY Manufacture warrants for TWO (2) YEARS from the date or original purchase, to repair or, if repairs are not commercially applicable to replace without charge (parts and abord, any supplied or manufactured part of this air cleaner which, upon inspection by an authorized service center, proves to have failed in normal use due to defects in material or workmanship, or, at its option, to replace the unit. If the product can not be reasonably repaired, the consumer may elect a free replacement or refund.

replace the unit. If the product can not be reasonably repaired, the consume may elect a free replacement or refund.

Operations under conditions other than those recommended or al voltages other than the voltage indicated on the unit, or any attempts by unauthorized personnel to service the unit or modify it, will render the guarantee void.

Manufacturer shall not be liable for any personal injury, property damage or any incidental or consequential damages of any kind (including water damage), resulting from defects, malfunctions, misuse, improper installation or alteration of the product.

MANUFACTURER CORPESSIY DISJAMS ALL REPSONSIBILITY MANUFACTURER CORPESSIY DISJAMS ALL REPSONSIBILITY FOR BREACH OF EXPRESS OR INFLIED WARRANTIES.

CAUSED BY USE OF THIS PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE.

The provisions of this warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warrantee and other rights and remedies contained in any applicable legislation and to the extent that any such provision purports to discidim, exclude or limit any such statutory warranties or other rights or remedies.

For Warranty Service, please call -800-253-2764.

A Bionaire' customer service representable will help determine which is the best procedure in order for your air cleaner to be repaired.

KEEP THIS NUMBER FOR FUTURE REFERENCE

DO NOT place anything on top of these appliances.

TWO (2) YEARS FULL WARRANTY

## **PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## CONSUMER SAFETY INFORMATION



WILLY SAFE LT INFUNIVALIAND.

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH A POLARIZED PLUG (a Duty having one blade wider than the offer). This plug will fit into the power outlet only one way. If the plug does not lift fully into the outlet, reverse the plug it if is till does not lift, contact qualified personnel to install the proper outlet.

# DO NOT DEFEAT THE SAFETY PURPOSE OF THIS POLARIZED PLUG IN ANY WAY.

POLARIZED PLUG IN ANY WAY.

The length of the cord used on this product was selected to reduce the hazards of becoming langled in, or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the art putilier. Care must be taken to arrange the extension cord where it cannot be putled on by children or accidentally hipped over.

#### IONIZER

NOTIFICAL

Voor Air Cleaner has an independently controlled ionizer, which, when turned on, releases negative ions into outgoing filtered air. Ions are liny particles that carry a positive or negative charge. These lors est insulrally around us, in the air, water and ground. Both positive and negative ions are colorless, oduriess and completely harmless.

completely harmless. Negative ions help the air purification process by attaching themselves to very small airborne particles in the room. These particles take on a negative charge and may join with positive charged particles such as dust, pollen, smoke and pet dander form larger particles that are then more readily captured by the filter system, or they may be attracted to positively charged surfaces like weals or floors.

Surroute their walls Of IDDOS.

You may also note after extended use, that dust may have collected around the grills or front panel. This is from the onization affect caused by the negative ions exiting from the air outlet. This is additional evidence of the air deaning effectiveness of negative ions. The dust can be easily removed with a clean, damp cloth or soft brush.

Drush.

NOTE: It is important to replace the filter at the recommended intervals. Using the ionizer in conjunction with dirty filters may result in dirty particles exiting the air cleaner and being attracted to walls, carpets, furniture or other household objects. These dirty particles may prove very difficult to remove.

### PRE-OPERATING INSTRUCTIONS

- Carefully unpack your Air Cleaner. Select a firm level place where there are no obstructions to the air inlet or filtered air outlet. A good location in a room is approximately 1 foot away from the wall, in a central location of your home.
- Pull air inlet grill towards you by grasping the finger tabs on both sides.
   Remove filter by gripping on both sides and pulling forward.
- 4. Remove protective plastic bag from the filter cartridge.

- For the BAP1242, BAP1412 and BAP1422, the filter should easily slide onto the filter hang tab with only a small amount of pressure. Cently slide the filter onto the rail (See Figure 1).
   NOTE: The side with the white filter should face inward.
- Replace air inlet grill back onto unit securely. DO NOT POINT OUTLET TOWARDS WALL

#### OPERATING INSTRUCTIONS

- Paug into a 120v AC electrical outlet.

  Select the desired operating speed. Bionaire<sup>®</sup> Air Cleaners have three speed settings. You can select from HIGH, MEDIUM or LOW by moving the switch to the desired setting.
- To release negative ions into the filtered air, move the ionizer switch to ON and the light will illuminate.
- For optimum air filtration, it is recommended to operate the air cleaner continuously. Its rugged motor has been designed to give many years of use.

For continuous use, its recommended to operate the air cleaner at the MEDIUM setting, For quieter operation or use in a bedroom, select the LOW setting, When high levels of air pollution are present, select the HIGH setting to quickly circulate and filler the room air.

#### CLEANING/MAINTENANCE INSTRUCTIONS


Cleaning Instructions
Turn off and unplug the unit before cleaning.

- The outside of the air cleaner can be cleaned with a soft, damp
- coon.
  2. The air inlet grill can be removed and washed in warm soapy water (not dishwasher safe). Dry before replacing in the unit.
  3. The top air outlet grill can be cleaned of dust with a small soft brush.

WARNING: Do not allow moisture to come in contact with the main housing of the air cleaner.

## FILTER REPLACEMENT INSTRUCTIONS

- Filter Check Indicator there are two different types of indica-tors used in our air purifiers. Your air cleaner may have one of the following filter condition sitcker for BAP1424 BAP1412 and BAP1429 that seves as a color coded reference point or an indicator light (BAP1422) that illuminates when it is time to change the filter.
- 2. Every few weeks, check the condition of the filters



Bionaire\*, the Bionaire logo\* and EnviroKlean $^{\text{TM}}$  are trademarks of The Holmes Group, Inc. or its subsidiary.

Printed In China



#### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN Instructions de Nettoyage

Éteignez et débranchez l'appareil avant le nettovage

- doux et humide.

  2. La gille d'entrée d'air peut être enlevée et lavée dans de l'eau chaude savonneuse (ne va pas au lave-vaisselle). Laissez-la scher avant de la remettre dans l'appareil.

  3. La grille d'entrée d'air supérieur peut être époussetée avec une petite brosse douce.

  AVERTISSEMENT: ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec le bottler principal du filtre à air.

## INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DES FILTRE

- ISTROCTIONS DE REMINIFACEVIEW DES TILLRE Indicateur de verification du filtre nous utilisons dans nos filtre à air pourrait être doit de van des types d'indicateurs valvants : un autocollant de condition du filtre (pour BAPT 24/21/BAPT 41/2/BAPT 42/29 ser vant de point de référence moment vient de changer le filtre de l'autorité de l'accession de l'accessio
- 2. À chaque période de quelques semaines, vérifiez la condition
- des filtres.

  Retirez la grille d'antrée d'air. Retirez et examinez le pré-filtre en mousse. S'il a accumulé une quantité remarquable de poussière ou de fibres, retirez-le de la grille d'entrée et lavez-le à l'eau tempérée savonneuse. Rinez et laissez-le sécher par égouttage avant de le remetre dans la grille d'entrée.

  En enlevant la grille avant, vérillez la condition du filtre Charbon. Si le filtre est soulle, retirez la carrouche Charbon usée et jetez-la convenablement. Ne tentez PAS de laver et de réutifiser le filtre Charbon. Remettez en place un filtre charbon neuf en vous assurant de le retirer de son sachet protecteur en plastique avant de te me tre dans le filtre à air.

  REMARQUE: le cotte du joint flexible doit être oriente vers l'intérieur.

- rintérieur.

  5. Les appareils dotés d'un voyant indicateur doivent être réinitalisés une fois que le filire Charbon a été remplace. Réinitalisés une fois que le filire Charbon a été remplace. Réinitalisez l'indicateur en insérant un petit objet (comme une épingée ou un trombone) dans fortice marqué «RESET».

  6. Durée du filtre dans des conditions normales d'usage continuel, le filtre fonctionnera de façon efficace pen dant 2 à 3 mois.

Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange a votre détaillant local ou en appelant le 1-800-253-2764.

N° de Modèle du Filtre à Air	Quantité de Filtres Requise	N° de Filtre	Description du Filtre
BAP1242/ BAP1412	1	BAPF29	General purpose & carbon
BAP1422	2	BAPF29	general purpose & carbon

### ▲ SÉCURITÉ DE FILTRE À AIR

## **VEUILLEZ LIRE ET** CONSERVER CES **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

- Lors de l'utilisation d'un appareil electrique, il faut toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris celles stipulées d'dessous, afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure :

  Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

  Afin d'étair et risque d'incendie ou de choc électrique, branchez le purificateur d'air ainsi que le centre de qualité de l'air sans fil Enviro.Check d'incentement dans une prise de courant de 120 volts CA.
- volts CA
  Si le filtre et dans un sac lors de l'expédition, retirez le filtre
  du sac en plastique avant l'utilisation.
  Gardez le cordon éloigne des endroits passants. Pour éviter le
  risque d'incentile, NE plaez JAMAIS le cordon sous un tapis
  ou près d'une sortie de chauffage, d'un radiateur, d'une
  cuisinière ou d'un autre appareil de chauffage.
  Alin d'éviter le risque de chocs électriques, Nimmergez PAS
  l'appareil dans l'eu ni dans un autre liquide. Ne pas l'utiliser à
  proximité de l'eau.

  Etat surveille de prest futilisation de fout anonarél électrique à
- proximite de l'éau. Il faut surveiller de près l'utilisation de tout appareil électrique à proximité d'enfants, par des enfants ou par une personne handicapée.

- anous suvene us pres i unisation de tion apparet etéctique à promittel d'enfants, par des enfants ou par une personne handicapée.

  Debranche outjours le purificateur d'air ou le centre de qualité de l'air sans III Environce Met van de le deglacer, entertoire la tentifique en une force de l'acceptant de nettoyer la tentifique en une force en grant de nettoyer la tentifique en une force proparet les filtres, wannt de nettoyer la tentifique en les paparet en est pas en usage.

  Assurez-vous de saisif a liche et non le cordon.

  N'utilisez PAS un appareil électrique si le cordon ou la fiche est endommagé de quelque facor que rour pas, si l'appareil ne fonctionne pas de façon appropriée, s'il est lombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.

  Rétournez l'appareil au fabricant pour une vérification, une réparation ou un réglage électrique ou mécanique.

  Cet appareil ne doit sevrir qu'aux fins domestiques pour lesquelles d'acceptant en controlle de l'experient de l'experient le suspen on recommandé par le fabricant risque de causer un incentie, des chocs électriques ou des blessures. Toute utilisation d'accessories non recommandés ou non vendus par l'in Hollmes Group, pour let et dangereuse.

  N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. NE bloquez JAMAIS les orifices d'air en le piècez pas l'appareil sir une surface mole, comme unit d'un canappe, ou l'appareil risque de un caracte qualité de l'air sans il firunchocheck."

  Le caracte que qu'et de l'air sans il firunchocheck de devait être duitée de l'air en le piècez de mission d'une surface de qualité de l'air sans il faurochocheck."

  Air de devait d'en le piècez de mission d'une surface de des flammes nues.

SOLUTION

DIRECTIVES POUR LE SERVICE APRÈS-VENTE

Assurez-vous que l'appareil est en marche en faisant glisser ou nourant le commutateur en position de marche (ON).
Débit d'air diminué
 Vériflez les filtres pour voir s'ils sont en bon état ou s'ils dovené être changés.

IRECTIVES POUR LE SERVICE APRES-VENTE

NE Intere DPS de répairs ou d'ajuster les fonctions electriques ou mécaniques de cet appareil puisque cela annuliera la garantie. Aucune pièce à Intérêure de l'appareil ne peut être réparée par l'utilisateur. Seul une personne qualifiée doit effectuer le service d'entretien requis.

Si vous devez remplacer l'appareil, veuillez le retourner, embailé dans la boite d'origine et accompagné du recu de caisse, au magasin où vous l'avez acheté. Si vous devez retourner l'appareil plus de 30 jours après la date d'achat, veuillez consulter la garantie ci-jointe.

Si vote purificateur d'air doit être réparé, veuillez composer le 1-800 -253-2764 en Amérique du Nord pour obtenir de l'aide.

Si vous avez d'autres questions ou commentaires,

Si vous avez d'autres questions ou commentaires n'hésitez pas à nous écrire.

Consumer Service Department 32B Spur Drive El Paso, TX 79906 Visitez notre site Web à www.bionaire.com

Assurez-vous que l'appareil est bien branché.

Assurez-vous que rien n'obstrue l'entrée d'air et la sortie d'air filtré.

PROBLÈME

- NE tentez PAS de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil. Cette action entrainera l'annulation de la garantie. Il ny a aucune pièce qui peut être réparée par l'utilisateur à l'intérieur de cet appareil. Toute réparation doit être effectuée par un personnel qualifié.
  AVERTISSEMENT: Ain de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, N'utilisez PAS ces appareils avec un dispositif de commande de vittesse transistorisé.
- NE placez AUCUN obiet sur ces appareils.

## **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR L'INSERTION DU CORDON ET DE LA FICHE



FICHE
CE PRODUIT EST MUNI D'UNE
FICHE POLARISEE (dont une lame es
plus large que l'autre). Celte fiche ne
peut s'insérer que d'une seule façon
dans une prise de courant. Si la fiche
ne peut pas s'insérer dans la prise,
inversez-le. Si elle ne s'insérer loujours
pas, adressez-vous à un électricien
(time norse comanenshie.

NE MODIFIEZ AUCUNEMENT LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DE CETTE FICHE POLARISÉE.

DE CETTE FICHE POLARISÉE.

La longueur du cordon electrique utilisés avec ce appareit a été choise pour réduire le risque d'emmélement et le risque de cordon plus longueur de la cordon plus longueur de la cordon plus longueur pouveur vous servir d'une raillonge approuvée. La capacité nominale electrique de la railonge doit ette équivalente ou supérieure à celle du purificateur d'air. Assurze-vous de placer la railonge à un endroit ou les enfants ne peuvent pas la firer et évitez les endroits ou on peut trebucher dessur

#### IONISATEUR

VOVISATEUR

Votre filtre à air est doté d'un ionisateur à commande indépendante. Lorsque ce dispositif est en marche, il projet des ions régalist dans l'air filtré ortain. Un loin est une petite particule à charge positive ou négative. Les ions existent naturellement autour de nous dans l'ât, l'eau et la terre. Les ions positifs et négatifs sont indiciores, sans deure et dout à fait inoficialis.

négatilis sont incolores, sans odeur et tout à fait inoftensils. Les ions négatir sident à purifier l'air en s'attachant aux particules minuscules suspendues dans l'air de la pièce. Ces particules à doptent une charge negative et peuvent se joindre aux particules à charge positive, telles que la poussière, le polien, la furnée ou les squames animales. Cela crée alors des particules plus grosses qui sont plus faciles à attraper dans le système de filtrage ou qui sont attriéres par des surfaces à charge positive comme les murs ou les planchers.

ou les planchers.

Vous remarquerez peut-être que la poussière s'accumule autour des grilles et du panneau avant après une période d'utilisation prolongée. Ceci est causé par l'effet d'ionisation provoqué par les ions negatifs sortant de l'orifice de sortile d'air. Ce phénomène représente une preuve supplémentaire de l'efficacité des ions negatifs pour la purification de l'air. La poussière peut être essuyée à l'aide d'un c'hilfon propre et humide ou d'une brosse à poils doux.

REMARQUE: Il est important de remplacer le filtre Charbon aux intervalles recommandés. Si l'ionisateur est utilisé conjointement avec un filtre saie, les particules sales sortent du filtre à air et sont attifrées par les murs, les tapls, les meubles ou les autres articles dans la maison. Il se peut que ces particules sales soient très d'ifficiles à enlever.

#### INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

- STRUCTIONS AWANT LETITIES ALTON
  Sortez solignessement le filtre à air de l'emballage. Choisissez
  une surface solide et à niveau, sans obstructions à l'orifice
  d'admission d'air ni à l'orifice de sortie d'air filtré. Un
  emplacement idéal est une pièce qui se trouve à un endroit
  central de la maison, et à une distance d'environ 30 cm
  (1 pied) du mur.
  Tieze la gille d'admission d'air vers vous en saisissant les
  doigliers des deux côtés.
- Retirez le filtre Charbon en le saisissant des deux côtés et en le tirant vers l'avant.
- 4. Retirez la cartouche filtrante du sac protecteur en plastique
- Pour les modèles BAP1242, BAP1412 and BAP1422: ces modèles font appel à des languettes d'accrochage. La pince du filtre doit se glisser aisément dans la languette avec peu de pression. (voir la Fig. 1).



- Branchez l'appareil dans une prise électrique de 120 V CA
- Branchez l'appareil dans une prise électrique de 120 V CA.
  Cholsissez la vitesse d'opération désirée. Le Sillire à air Bionaire<sup>1</sup> sont dotés de trois réglages de vitesse. Vous pouvez choisé HAUT [HIGH], MÖYEN [MEDIUM] ou BAS (LOW) en déplaçant le commutateur au réglage désiré.
  Pour relâcher les ions négatifs dans l'air fillire, déplacez le commutateur de l'ioniseur à la position de marche (ON) et le voyant s'allumera.

  Deur une filtration poulmale de l'air il set re-commandé d'utiliser.
- voyant s'allumera.
   Pour une filtration optimale de l'air, il est recommandé d'utiliser le filtre à air continuellement. Son moteur robuste a été conçu pour des années d'usage.

pour des années d'usage. Pour un usage continuel, il est recommandé d'utiliser le filtre à air en réglage MOYEN (MEDIUM). Pour un fonctionnement plus silencieux ou l'usage dans une chamibre à couche, choissez le réglage BAS (LOV), Lorsyuh naut niveau de coloniulon d'air est présent, choisseze le réglage ELEVE (HIGH) pour rapidement faire circuler et filtre tair de la pièce.

# GARANTIE DE DEUX (2) ANS

GARANTIE DE DEUX (2) ANS

Le fabricant garantit ce produit pour une période de DEUX (2)
ANS à partir de la date d'achai initiale, et réparera ou, si une reparation n'est pass possible au point de vue commercia, reparation rest pass possible au point de vue commercia, reparation rest pass possible au point de vue commercia, de la commercia de la commercia de celui-ci qui, après avoir del inspecte par un centre de service après-vente autorisé, est considérée défectueuse, suite à une utilisation normale, à cause d'in défaut de matriei du de ain-d'œuvre, ou à sa discretion, remplacera l'appareit au complet. Si le produit ne peut pas être répare de manière convenable, le consommaleur peut choisir d'obtenir un remplacement gratuit ou Cette garantie est anunées il pagneel est utilisé dans des conditions autres que celles secommandées ou à une tension autre que celle indiquée sur l'appareit, ou suite à toute tentaive de reparation ou de modification de l'appareit par une personne non autorisée. Le fabricant ne sar pas terue responsable de toute blessure, de tout dommage matériel ou de tout dommage indirect ou consécutif ly compris les dommages causés par l'eau) causé par un défaut, un mauvisi fonctionnement, une utilisation non appropriée une installation non appropriée ou une modification du produit.

LE FABRICANT N'ACCEPITE AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU SECUTIFS OU LES PERTS ES CARANTIES EXPRESSES OU IMPULOTES. CAUSES PAR IL UTILISATION DE EXPRESSES OU IMPULOTES. CAUSES PAR IL UTILISATION DE SOMMAGES INDIRECTS OU CONSECUTIFS.


Les clauses de cette garantie constituent des ajouts, en non des modifications in des retraits, aux garanties statutaires ainsi qu'à d'autres droits et recours prévus dans toule lo pertinente el jusqu'au point ou ces clauses viewn à répete, excure ou restraidre ces garanties statutaires ou autres droits et recours, ces clauses dolvent d'estre excured un exterindre ces garanties statutaires ou autres droits et recours, ces clauses dolvent être considérées être amendées au

Pour obtenir des services couverts par la garantie, veuillez composer le 1-800-253-2764.

Un représentant du service à la clientèle de Bionaire" vous aidera déterminer les mesures à prendre pour faire réparer votre purifical d'air.

CONSERVEZ CE NUMÉRO AUX FINS DE RÉFÉRENCE FUTURE.

BAP1242/1412/1422.04.CN.OM2 BAP1242/1412/1422CN04EFM2 Imprimé en Chine



A. Grille D'entrée d'Air B. Pré-Filtre Lavable en Mousse C.Réglage de vitesse D.Indicateur de Puissance (pour BAP1422 seulement) F. Sortie d'Air Filtre

F. Voyant Indicateur du Filtre (pour BAP1422 seulement) G.Réglage de L'ioniseur H. Vovant de L'ioniseur

I. Filtre EnviroKlean™

J. Cordon D'aliment Tion